BLK	UNIT	ITEM	PRS	PRIC	PARTS_CODE	E_DESC	SPEC
001						1.Mounting Hardware	
001		001	C	BD	0CW4A18928000	BASE	
001		002	D	BB	0CW4A18946000	ADU COVER	
001		003	C	AR	0CW4A18876000	STAY	
001		004	C	AZ	0CW4A18918000	FOOT STAND	
001		005	C	AR	0CW4A18942000	STAY	
001		006	C	AN	0CW4A18919000	BRACKET CASTER	
001		007	C	AH	0CW4123P058//	PLATE EARTH	
001		008	C	AH	0CW4A18943000	STOPPER	
001		009	C	AU	0CW4B10389000	STAY	
001		010	C	BG	0CW4F11880000	FRAME	
001		011	C	AH	0CW4A18920000	BRACKET PIN	
001		012	D	BC	0CW4A18932000	COVER STAND FRONT	
001		013	D	BC	0CW4A18933000	COVER STAND REAR	
001		014	D	BF	0CW4A18931000	COVER FOOT	
001		015	D	AG	0CW4A18956000	COVER AJUST FRONT	
001		016	D	AG	0CW4A18957000	COVER AJUST REAR	
001		017	C	AD	0CW4B10384000	CAP STAND	
001		018	C	AH	0CW4A18952000	PLATE EARTH FRONT	
001		019	C	AK	0CW4A18953000	PLATE EARTH REAR	
001		020	C	AD	0CW4B10391000	SCREW AJUST	
001		021	C	AN	0CW4A18955000	SCREW	
001		022	C	AH	0CW4A18941000	PAWL LATCH	
001		023	C	BC	0CW4A18940000	PLATE LATCH	
001		024	D	AS	0CW4A18929000	COVER	
001		025	C	AH	0CW4A18921000	CASTER	
001		026	C	AK	0CW4A18926000	BRACKET FRONT	
001		027	C	AK	0CW4A18927000	BRACKET REAR	
001		028	D	AN	0CW4A18930000	COVER	
001		029	C	AD	0CWFS26593000	ROLLER GUIDE	
001		030	C	AR	0CW4A18934000	PLATE RAIL GUIDE	
001		031	C	AX	0CW4A18936000	PLATE GUIDE RAIL	
001		032	C	AH	0CW4A18938000	SHAFT ROLLER	
001		033	C	AN	0CW4A18937000	PLATE ROLLER	
001		034	C	AH	0CW4A18910000	SPRING EARTH	
001		035	C	AF	0CW4A18939000	ROLLER	
001		036	C	AC	0CWFC30661000	CLIP	
001		037	C	AM	0CW4A18923000	BRACKET	
001		038	C	AR	0CW4A18922010	BRACKET	
001		039	C	AC	0CWFC22120000	SCREW	(M4×7)
001		040	C	AD	0CW4A18913000	SCREW	(M4×18)
001		041	C	AC	0CWFC30779000	SCREW	(M3×6)
001		042	D	AL	0CW4A18892000	COVER	
001		043	C	AF	0CW4A18935000	SHAFT ROLLER	
001		044	C	AC	0CW4A12609000	SCREW	(M4×18)
001		045	C	AA	0CW040080FZWS	SCREW	(M4×8)
001		502	C	AB	0CWXB12401006	SCREW	(M4×10)
001		503	C	AB	0CWXB12400606	SCREW	(M4×6)
001		504	C	AB	0CWXB12401205	SCREW	(M3×12)
001		505	C	AB	0CWXB47401006	SCREW	(M4×10)
001		600	C	AB	0CWXB12401205	SCREW	(M3×12)
001		601	C	AA	0CW040080FZWS	SCREW	(M4×8)
002						2.Exterial Covers,Panels etc.	
002		001	C	AG	0CW4A18857000	KNOB JAM CLEANING	
002		002	D	BH	0CW4A18858000	PANEL REAR	
002		003	D	AX	0CW4A17520000	PANEL FRAME JAM	

002	004	D	AH	0CW4A18860000	COVER JAM
002	005	C	AQ	0CW4H16552000	CABLE INTERFACE
002	006	C	AE	0CWFC25827000	CLIP
002	007	D	AY	0CW4A18870010	PANEL DUMMY PUNCHER
002	008	C	AL	0CW4B10081010	MYLAR
002	009	C	AS	0CW4116P763A/	GUIDE DUMMY PUNCH UPPER
002	010	C	AC	0CW4A17689000	GUIDE DUMMY PUNCH
002	011	D	AY	0CW4A18897000	PANEL SIDE
002	012	C	AE	0CW4A17291000	LEVER TRAY UP/DOWN EMPTY
002	013	C	AF	0CW4B10780000	FLAG PAPER SENSING REAR
002	014	C	AG	0CW4A17415000	SPRING TENSION
002	015	C	AD	0CW4A17378000	LATCH UPPER PANEL
002	016	D	AK	0CW4A18898000	PANEL UPPER SUB
002	017	D	AZ	0CW4A18899000	PANEL UPPER
002	018	C	AE	0CW4A17547000	SPRING TENSION
002	019	C	AE	0CW4A17548000	SPRING TENSION
002	020	C	AF	0CW4A17195000	HOLDER ROLLER
002	021	C	AC	0CW4A17317000	ROLLER PAPER FEED
002	022	D	BE	0CW4A18902000	PANEL FIXING
002	023	D	AX	0CW4A18903000	PANEL FRONT
002	024	C	AE	0CW4A18313000	BAND PANEL
002	025	C	AD	0CW4B10585000	SUPPORT PANEL BAND 2
002	026	C	BF	0CW4A18908010	STACK TRAY 1
002	027	C	BA	0CW4A18909000	STACK TRAY 2
002	028	C	AC	0CWFC22120000	SCREW (M4×7)
002	029	C	AF	0CW4A17424000	PLATE GROWING
002	030	D	AQ	0CW4A18865000	PANEL DOME
002	031	D	AW	0CW4A18866000	COVER DOME 2
002	032	C	AG	0CW4A17270000	FLAG BASE TRAY
002	033	C	BA	0CW4A18867000	TRAY BASE
002	034	C	AL	0CW4A18868000	ARM STOPPER
002	035	C	AC	0CW4A17400000	SPRING TENSION
002	036	C	AD	0CW4A17408000	SPRING TENSION
002	037	C	AD	0CW4A17566000	CLIP SHAFT
002	038	C	AD	0CW4A17567000	CLIP SHAFT
002	039	C	AH	0CW4A18338010	GUIDE DUMMY PUNCHER PAPER
002	040	D	AY	0CW4B10775000	LABEL STAPLE REMOVING
002	041	C	AD	0CW4A17284000	GEAR (48T/15T)
002	042	D	AR	0CW4A18950000	COVER FRAME JAM SUB
002	043	C	AD	0CW4B10584000	SUPPORT PANEL BAND 1
002	044	C	AM	0CW4A18906010	TRAY RIB (INCH SERIES)
002	045	C	AE	0CW4B10386000	SPRING
002	046	C	AF	0CW4B10392000	SPACER REAR
002	047	C	AF	0CW4B10385000	SPACER FRONT
002	048	C	AQ	0CW4A18949000	GUIDE UPPER
002	049	C	AD	0CW4B10387000	STAGE SCREW
002	050	C	AD	0CW4B10851000	TRAY LIB SMALL
002	051	C	AD	0CW4B10845000	SPONGE
002	052	C	AL	0CW4B10395000	TRAY BRACKET F
002	053	C	AL	0CW4B10394000	TRAY BRACKET R
002	054	C	AN	0CW4110P445A1	PRESSURE MYLAR
002	501	C	AB	0CWXB12400607	SCREW (M4×6)
002	502	C	AB	0CWXB47401007	SCREW TAPPING (M4×10)
002	503	C	AB	0CWXB47300607	SCREW TAPPING (M3×6)
002	504	C	AC	0CWSCR00041//	SCREW (M4×6)
002	602	C	AE	0CW4B10583000	BAND PANEL
002	701	C	AF	0CW4110P230//	Double-stick tape

003				3.Internal Components 1	
003	001	C	AE	0CW4A17267000	GEAR (24T/24T)
003	002	C	AE	0CW4A17577000	LEVER STACK
003	003	C	AD	0CW4A17259000	GEAR (16T/18T)
003	004	C	AC	0CWFC22120000	SCREW (M4×7)
003	005	C	AC	0CWFS19009000	SCREW STEPPED (M3)
003	006	C	AE	0CW4A17353010	HOLDER BELT REAR
003	007	C	AE	0CW4A17354000	HOLDER BELT FRONT
003	008	C	AC	0CW4A17371000	ROLLER TENSIONER
003	009	C	AC	0CW4A17428000	SPRING TENSION
003	010	C	AD	0CW4A17414000	SPRING TENSION
003	011	C	AD	0CW4A17417000	SPRING TENSION
003	012	C	AD	0CW4A17419000	SPRING TENSION
003	013	C	AD	0CW4A17509000	PULLEY (18T/24T)
003	014	C	AE	0CW4A17517000	LATCH
003	015	C	AG	0CW4A17518000	LATCH 2
003	016	C	AF	0CW4H16512000	CABLE STACK SENSOR
003	017	C	AC	0CW4A17523000	BUSHING
003	018	C	AD	0CW4A17524000	PULLEY (18T)
003	019	C	AC	0CW4A17528000	BUSHING
003	020	C	AC	0CW4A17542000	FLANGE
003	021	C	AD	0CW4A17567000	CLIP SHAFT
003	022	C	AE	0CW4A17572000	BUSHING
003	023	C	AC	0CW4A17691000	SPRING LEAF
003	024	C	AD	0CW4A17288000	PULLEY (40T)
003	025	B	AH	0CWWG85362000	IC (TLP1241)
003	026	C	AC	0CW4S19077000	SCREW (M4×8)
003	027	C	AG	0CW4F11556000	PLATE PAPER FEED TENSIONER
003	028	C	AE	0CWFC25827000	CLIP
003	029	C	AC	0CW4A17265000	ROLLER RAIL
003	030	C	AF	0CW4A17534000	CAP MOTOR
003	031	C	AK	0CW4A17318000	GUIDE STOPPER
003	032	C	AK	0CW4A17539000	LINK
003	033	C	AC	0CW4A17540000	LINK 2
003	034	C	AC	0CW4A17549000	SPRING TENSION
003	035	B	BF	0CW4K11080000	MOTOR STEPPING
003	036	C	AB	0CWFC25034000	SCREW W/WASHER (M3×6)
003	037	C	AD	0CW4A17355000	PULLEY (18T)
003	038	B	AS	0CWXF21817960	BELT TIMING
003	039	B	AQ	0CWXF21619860	BELT TIMING
003	040	B	AP	0CWXF21618840	BELT TIMING
003	041	C	AP	0CW4H16460000	CABLE SENSOR
003	042	C	AU	0CW4H16602000	BUNDLE WIRE FOR THE PADDLE MOTOR
003	043	C	AP	0CW4H16467000	CABLE DC MOTOR
003	044	C	AR	0CW4A17321000	ARM STOPPER
003	045	C	AC	0CW4A17400000	SPRING TENSION
003	046	B	AL	0CWXF21605040	BELT TIMING
003	047	C	AT	0CW4F11882000	TRAY STAY F
003	048	C	AG	0CW4A18947000	SLEEVE
003	049	C	AD	0CW4A17578000	PAD
003	050	C	AC	0CW4B10785000	PAD
003	051	C	AN	0CW4B10390000	MOTOR PLATE
003	052	C	AN	0CW4F11883000	TRAY STAY R
003	053	C	AH	0CW4A17576000	STACK LEVER BRACKET
003	054	C	AP	0CW4A17482000	FR-ST-STAY
003	055	C	AW	0CW4A17491000	STAY FRAME
003	056	C	AR	0CW4A17511000	FR-DUCT-RU

003	057	C	AV	0CW4A17217000	STACK SHAFT
003	058	C	AK	0CW4A17510000	CABLE GUIDE (MIDDLE REAR)
003	059	C	AS	0CW4A17253000	FRAME LATCH SHAFT
003	060	C	AH	0CW4F11560000	PULLEY SUPPORT PLATE (FRONT LOWER)
003	061	C	AE	0CW4A17512000	CABLE GUIDE (REAR LOWER)
003	062	C	AE	0CW4A17543000	CABLE GUIDE
003	063	C	AG	0CW4099P634//	STACK MOTOR REINFORCEMENT PLATE
003	064	C	AG	0CW4A17474000	RISE AND FALL SUPPORT PLATE (FRONT)
003	065	C	AH	0CW4F11558000	PULLEY SUPPORT PLATE (REAR LOWER)
003	066	C	AH	0CW4A17475000	TS SUPPORT PLATE (REAR)
003	501	C	AC	0CWXD32200142	PIN DOWEL
003	502	C	AB	0CWXB47401007	SCREW TAPPING (M4×10)
003	503	C	AC	0CWXD12300142	PIN DOWEL
004					4.Internal Components 2
004	001	D	AH	0CW4A18859000	COVER STOPPER
004	002	C	AC	0CW4S19077000	SCREW (M4×8)
004	003	C	AC	0CWFC22120000	SCREW (M4×7)
004	004	C	AC	0CW4B10586010	PLATE STAPLER FRAME STOPPER
004	005	C	AE	0CWFC25827000	CLIP
004	006	C	AD	0CWFS21672000	BUSHING
004	007	B	AH	0CWWG85362000	IC (TLP1241)
004	008	D	AD	0CW4A18316000	COVER BLANKING
004	009	C	AC	0CW4A17515000	ROLLER FRAME TRAY
004	010	C	AN	0CW4A17172010	GUIDE PAPER LOWER
004	011	C	AF	0CW4A17349000	FLAG SENSOR
004	012	C	AD	0CW4A17418000	SPRING TENSION
004	013	C	AE	0CW4H16454000	CABLE SENSOR
004	014	C	AC	0CW4A17371000	ROLLER TENSIONER
004	015	C	AH	0CW4F11557000	PLATE PAPER FEED TENSIONER 2
004	017	B	AM	0CW4H16449010	MICROSWITCH
004	018	B	AK	0CWXF21607440	BELT TIMING
004	019	C	AD	0CW4A17505000	FLAG TOP SENSOR
004	020	C	AE	0CW4A17506000	LEVER SWITCH
004	021	C	AD	0CW4A17507000	HOLDER LEVER SUPPORT
004	022	C	AG	0CW4A17508000	HOLDER SENSOR/MICROSWITCH
004	023	C	AD	0CW4A17268000	GEAR (24T)
004	024	C	AK	0CW4A18900000	GUIDE PAPER WEIGHT 1
004	025	C	AD	0CW4A17495000	PLATE WEIGHT 1
004	026	C	AD	0CW4A17496000	PLATE WEIGHT 2
004	027	C	AG	0CW4A18901000	GUIDE PAPER WEIGHT 2
004	028	D	AV	0CW4A17488000	PANEL FRAME COVER
004	029	C	AC	0CW4A18314000	SPRING LEAF GROUNDING
004	030	C	AQ	0CW4H16452000	CABLE FRONT DOOR SENSOR
004	031	C	AU	0CW4H16453000	CABLE LEBER TRAY SENSOR
004	032	C	AN	0CW4H16461000	CABLE SENSOR 2
004	033	C	AL	0CW4H16462000	CABLE SENSOR 3
004	034	C	AD	0CW4A17409000	SPRING TENSION
004	035	C	AQ	0CW4H16465000	CABLE JOG MOTOR
004	036	C	AS	0CW4H16553000	CABLE SWITCH
004	037	C	AE	0CW4H16511000	CABLE BIND CLUTCH
004	038	C	AV	0CW4139P405//	ROLLER PAPER FEED
004	040	C	AF	0CW4A17467000	SENSOR BRACKET
004	041	C	AG	0CW4A18951000	JOINT-SWITCH HOLDER
004	042	C	AN	0CW4A18948000	GROUNDING PLATE
004	043	C	AE	0CW4A18869000	SWITCH LEVER
004	044	C	AE	0CW4A18863000	SPRING
004	046	E	CD	0CW4110K322//	DC CONTROLLER PCB ASSEMI(OKI)

004	047	C	AH	0CW4A17426000	PROCESSING TRAY FRAME LOCK PLATE 2
004	048	C	AE	0CW4A17425000	PROCESSING TRAY FRAME LOCK PLATE 1
004	049	C	AE	0CWVT25019030	SLIP GUIDE
004	050	C	AE	0CWVT20002018	PWB SPACER
004	051	C	AE	0CWVT25171030	PWB SPACER
004	501	C	AB	0CWXB47401007	SCREW TAPPING (M4×10)
004	502	C	AC	0CWXD32200122	PIN DOWEL
005					5.Puncher Assembly[AR-PN1]
005	001	E	CA	0CW4G11297020	PUNCHER CONTROLLER PCB ASSY
005	002	C	AF	0CW4A18685000	SHUTTER PUNCHER
005	003	C	AP	0CW4H16514000	CABLE POWER CONNECTING
005	004	C	AH	0CW4H16515000	CABLE INTERFACE
005	005	C	AE	0CW4A18683000	SPRING TENSION
005	006	C	AV	0CW4H16524000	CABLE SENSOR
005	007	C	AC	0CWFC22120000	SCREW (M4×7)
005	008	D	AF	0CW4B10489000	LABEL PUNCH DIAL
005	009	C	BB	0CW1020P289//	MOUNT PUNCHER
005	010	D	AF	0CW4A18673000	COVER HARNESS
005	011	E	AF	0CW4H16537000	DUST LED PCB UNIT
005	012	E	AF	0CW4H16538000	DUST PTR PCB UNIT
005	013	C	AF	0CW4A18679000	GEAR (16T/33T)
005	014	C	AF	0CW4A18680000	GEAR (19T/32T)
005	015	C	AM	0CW4A18681000	DUCT PUNCHER
005	016	B	AH	0CWWG85362000	IC (TLP1241)
005	017	D	AT	0CW4A18686010	PANEL DUST BOX
005	018	D	AQ	0CW4B10495000	COVER DUST BOX
005	019	B	BB	0CW4K11078000	MOTOR STEPPIG
005	020	C	AG	0CW4H16530000	CABLE DUST SENSOR
005	021	D	AN	0CW4A18704000	COVER PUNCHER BASE
005	022	C	AY	0CW4A18708000	DUST-BOX MYLAR
005	023	D	AF	0CW4B10847000	DUST-BOX RUBER
005	024	C	AR	0CW4B10480000	GUIDE
005	025	C	AE	0CW4B10493000	DUST-BOX SPONGE
005	050	B	BS	0CW1020P537A/	IC M38039FFSP CPU
005	051	B	AN	0CWWA70484000	IC S-93C46ADP EP-ROM
005	052	C	AU	0CW4F11850000	PC-PM-SUB BASE ASSY
005	055	C	AF	0CW4A18684000	PC SENSOR PLATE
005	056	C	AF	0CW4A18689000	PC-PWB FILM
005	501	C	AB	0CWXB12400605	SCREW (M4×6)
005	502	C	AB	0CWXB47300805	SCREW TAPPING (M3×8)
005	503	C	AC	0CWXD11104629	WASHER
005	504	C	AB	0CWXB24300605	SCREW W/WASHER (M3×6)
006					6.Puncher Total Assembly[AR-PN1]
006	001	C	AD	0CW4A18688000	ROLLER PUNCHER
006	002	C	BA	0CW4H16523000	CABLE REGISTRETION SENSOR
006	003	C	AC	0CWFS19102000	SCREW STEPPED (M3)
006	004	C	AE	0CWFS56528000	ROLLER
006	005	D	AG	0CW4A18682000	COVER REGSTRETION
006	006	B	AH	0CWWG85362000	IC (TLP1241)
006	007	C	AV	0CWFF60507000	HOLDER SENSOR UPPER
006	008	C	AV	0CWFF60508000	HOLDER SENSOR LOWER
006	009	C	AH	0CWFB56775000	PLATE SENSOR FLAG
006	010	D	AG	0CW1020P265//	COVER JAM CLEARING
006	011	C	AH	0CWFB55968000	RACK SLIDE
006	012	C	AG	0CW4B10477000	KNOB JAM CLEANING
006	014	B	BD	0CW1033K300//	MOTOR DC OEM
006	015	C	AP	0CW4H16531000	CABLE MOTOR

006	016	E	AX	0CW1020K363B/	PCB UNIT	
006	017	E	AX	0CW1020K365B/	PCB UNIT	
006	020	C	AG	0CW4B10490000	SPRING	
006	021	C	AH	0CW4A18690000	PC SENSOR BRACKET	
006	022	C	AE	0CWFB55969000	SLIDE BEARING	
006	501	C	AB	0CWXB12300605	SCREW	(M3×6)
006	502	C	AB	0CWXB47300805	SCREW TAPPING	(M3×8)
006	503	C	AC	0CWXD21100502	RING E	
006	504	C	AB	0CWXB47301209	SCREW TAPPING	(M3×12)
006	505	C	AB	0CWXB24300805	SCREW W/WASHER	(M3×8)
006	506	C	AC	0CWXD21100642	RING E	
006	507	C	AB	0CWXB12300805	SCREW	(M3×5)
006	508	C	AB	0CWXB12400805	SCREW	(M4×8)
007					7Stack Motor Driver Assembly)	
007	001	C	AF	0CW4A17260000	GEAR	(16T/40T)
007	002	C	AG	0CW4A17261000	GEAR	(16T/45T)
007	003	C	AE	0CW4A17262000	GEAR	(16T/45T)
007	004	C	AE	0CW4A17263000	PULLEY	(56T)
007	005	C	AK	0CW4H16458000	CABLE SHIFT MOTOR	
007	006	B	BD	0CW4135K550//	MOTOR	(DC24V)
007	007	C	AC	0CWFC22120000	SCREW	(M4×7)
007	008	C	AB	0CWFC25034000	SCREW W/WASHER	(M3×6)
007	009	C	AE	0CWFC25827000	CLIP	
007	010	C	AD	0CWFS21672000	BUSHING	
007	011	B	AH	0CWWG85362000	IC	(TLP1241)
007	012	B	AN	0CWXF21608040	BELT TIMING	
007	013	C	AE	0CW4A17264000	PLATE CLOCK CENSOR	
007	014	C	AD	0CW4A17469000	STACK MOTOR SUB PLATE	
007	015	C	AT	0CW4F11562000	STACK MOTOR PLATE ASSY	
007	016	C	AD	0CW4A17173000	CLOCK SENSOR BRACKET	
007	501	C	AC	0CWXD32200122	PIN DOWEL	
007	502	C	AC	0CWXD32200142	PIN DOWEL	
008					8.Drive Assembly)	
008	001	C	AE	0CW4A17301000	GEAR	(58T)
008	002	C	AQ	0CW4A17302000	GEAR	(23T)
008	003	C	AK	0CW4A17303000	GEAR	(17T/65T)
008	004	C	AL	0CW4A17304000	GEAR	(15T/54T)
008	005	C	AL	0CW4A17305000	GEAR	(17T/29T)
008	006	C	AH	0CW4A17306000	GEAR	(20T)
008	007	C	AF	0CW4A17307000	PULLEY	(45T)
008	008	C	AH	0CW4A17338000	GEAR	(82T)
008	009	C	AD	0CW4A17566000	CLIP SHAFT	
008	010	C	AD	0CW4A17567000	CLIP SHAFT	
008	011	C	AE	0CW4A17572000	BUSHING	
008	012	C	AE	0CW4A17573000	BUSHING	
008	013	C	AC	0CWFC22120000	SCREW	(M4×7)
008	014	C	AN	0CWBRG00019//	BEARING BALL	
008	015	B	AP	0CWXF21807000	BELT TIMING	
008	016	C	AD	0CW4A17300000	GEAR	(29T)
008	017	C	AC	0CWFC25031000	SCREW	(M4×6)
008	018	C	AS	0CW4A17308000	FLAG CLOCK SENSOR	
008	019	B	BR	0CW4K11069000	MOTOR	(DC24V)
008	020	B	AR	0CWWG85421000	PHOTO-INTERRUPTER	
008	021	C	AD	0CW4A17407000	SPRING COMPRESSION	
008	022	C	AY	0CW4H16468000	CABLE STAPLER	
008	023	C	AD	0CW4S19049000	SCREW STEPPED	
008	024	C	AD	0CW4A17479000	D-PLT-DRAWER	

008	025	C	AK	0CW4A17516000	D-BKT-DRAWER
008	026	C	AE	0CW4A17199000	MOTOR SENSOR PLATE
008	027	C	BA	0CW4F11563010	DRIVE GEAR BRACKET ASSY
008	028	C	AL	0CW4A17229000	GEAR 1 SHAFT
008	029	C	AL	0CW4A17231000	GEAR 2 SHAFT
008	030	C	AQ	0CW4A17198000	DRIVE GEAR BRACKET ASSY
008	501	C	AC	0CWXD32200142	PIN DOWEL
008	502	C	AC	0CWXD32300182	PIN DOWEL
008	503	C	AC	0CWXD32200122	PIN DOWEL
009					9.Bundle Support Cover Assembly)
009	001	C	AE	0CW4H16454000	CABLE SENSOR
009	002	C	AC	0CWFC22120000	SCREW (M4×7)
009	003	C	AD	0CW4A17416000	SPRING TENSION
009	004	C	AC	0CW4A17420000	SPRING COMPRESSION
009	005	C	AC	0CW4A17371000	ROLLER TENSIONER
009	006	C	AE	0CWFC25827000	CLIP
009	007	C	AM	0CW4A17240000	SHAFT SUPPORT
009	008	C	AF	0CW4A17289000	GEAR (20T/28T)
009	009	C	AE	0CW4113P243//	FLAG PAPER SENSOR
009	010	C	AE	0CW4A17325000	GEAR (5T)
009	011	C	AD	0CW4A17367000	BUSHING
009	012	C	AE	0CW4A17421000	SPRING TENSION
009	013	C	AE	0CW4A17422000	SPRING TENSION
009	014	C	AE	0CW4A17423000	SPRING TENSION
009	015	C	AF	0CW4A17526000	HOLDER SENSOR
009	016	B	AH	0CWWG85362000	IC (TLP1241)
009	017	C	AE	0CW4A17326000	SUPPORT PAPER
009	018	C	AD	0CW4A17327000	HOLDER PAPER SUPPORT
009	019	C	AG	0CW4B10783000	GEAR-HOLDING SPRING
009	020	C	AN	0CW4A17184000	BUNDLE-SUPPORTING BRACKET
010					10.Dispose Assembly)
010	001	C	AD	0CW4A17390000	SPRING TENSION
010	002	C	AE	0CW4H16454000	CABLE SENSOR
010	003	C	AC	0CWFC22120000	SCREW (M4×7)
010	004	B	AL	0CWXF21606140	BELT TIMING
010	005	C	AD	0CW4A17328000	LEVER BELT SENSOR
010	006	B	AY	0CW4A17383000	BELT TIMING
010	007	C	AE	0CW4A17392000	SPRING TENSION
010	008	D	AG	0CW4A18862010	COVER DISPOSE
010	009	C	AR	0CW4A18894000	DEFECTOR WEIGHT
010	010	C	AK	0CW4H16455000	CABLE TRAY
010	011	B	BA	0CW4K11067000	MOTOR STEPPIG
010	012	C	AB	0CWFC25034000	SCREW W/WASHER (M3×6)
010	013	C	AD	0CW4A18889010	GUIDE TRAY FRONT
010	014	B	AH	0CWWG85362000	IC (TLP1241)
010	015	C	AD	0CW4A17273000	GEAR (30T)
010	016	D	AR	0CW4A17519000	COVER DISPOSE SUB
010	017	C	AP	0CW4A17368000	PULLEY (22T)
010	018	C	AS	0CW4A17381000	ROLLER BUNDLE LOWER
010	019	C	AD	0CW4A17567000	CLIP SHAFT
010	020	C	AE	0CW4A17572000	BUSHING
010	021	C	AD	0CW4A18319000	PULLEY (22T)
010	022	C	AC	0CW4A18334000	FLANGE
010	023	C	AU	0CW4114P048B/	SUPPORT SENSOR FLAG
010	024	C	AE	0CW4A17329000	FLAG SENSOR
010	025	C	AC	0CW4A17402000	SPRING TENSION
010	026	C	AN	0CW4H16464000	CABLE EJECT MOTOR

010	027	C	AD	0CW4A17275000	PULLEY (22T)
010	028	C	AD	0CW4A18924010	GUIDE TRAY REAR
010	029	C	AE	0CWFC25827000	CLIP
010	030	C	AD	0CWFS21672000	BUSHING
010	031	C	AC	0CW4A17209000	SPRING LEAF
010	032	C	AQ	0CW4A18873000	GUIDE PAPER FEED FRONT
010	033	C	AE	0CW4A17514000	FLAGBUNDLE ROLLER
010	034	C	BE	0CW4K11066000	MOTOR STEPPIG
010	035	C	AP	0CW4A18875000	GUIDE PAPER FEED REAR
010	036	D	AH	0CW4A17314000	RACK ADJUSTMENT FRONT
010	037	D	AF	0CW4A18877000	COVER ADJUSTMENTRACK FRONT
010	038	D	AF	0CW4A18878000	COVER ADJUSTMENTRACK FRONT
010	039	C	AC	0CW4A17391000	SPRING COMPRESSION
010	040	C	AL	0CW4A17319000	RACK ADJUSTMENT REAR
010	041	D	AF	0CW4A18880000	COVER ADJUSTMENTRACK REAR
010	042	C	AE	0CW4A17212000	HOLDER MICROSWITCH
010	043	D	AE	0CW4A17575010	COVER MICROSWITCH
010	044	B	AM	0CW4H16449010	MICROSWITCH
010	045	C	AF	0CW4B10779000	ADJUSTMENT-PLATE MYLAR REAR
010	046	C	AF	0CW4B10778000	ADJUSTMENT-PLATE MYLAR FRONT
010	047	C	AL	0CW4110P261C/	WEIGHT FLAPPER FRONT
010	048	C	AL	0CW4110P263C/	WEIGHT FLAPPER REAR
010	049	C	AF	0CW4B10776000	ADJUSTMENT-RACK MYLAR
010	050	C	AK	0CW4A17239000	PAWL BRACKET SHAFT
010	051	C	AM	0CW4A17486000	MOTOR BRACKET
010	052	C	AF	0CW4A17191000	SENSOR BRACKET
010	053	C	AW	0CW4F11564000	ADJUSTMENT BASE ASSY
010	054	C	AS	0CW4A17236000	TB ROLLER SHAFT LOWER
010	055	C	AF	0CW4A17487000	P-LOCK BRACKET
010	056	C	AG	0CW4A17193000	SIG SENSOR BRACKET
010	057	C	AE	0CW4B10852000	SUPPORT PLATE
010	058	C	AE	0CW4B10139000	DERIVERY GUIDE LIB (EXCEPT JAPAN)
010	059	C	AB	0CWXB12400607	SCREW (M4×6)
010	060	C	AH	0CW4A17196000	PULLEY SHAFT SUPPORT PLATE
010	061	C	AL	0CW4A17483000	STAY
010	062	C	AE	0CW4A17266000	SENSOR SUPPORT PLATE
010	501	C	AB	0CWXB47401007	SCREW TAPPING (M4×10)
010	502	C	AC	0CWXD32200122	PIN DOWEL
010	503	C	AC	0CWXD32200102	PIN DOWEL
010	504	C	AB	0CWXB12400606	SCREW (M4×6)
011					11.Paper Feeder Assembly
011	001	C	AC	0CW4A17278000	FLANGE
011	002	C	AD	0CW4A17281000	PULLEY (20T)
011	003	C	AE	0CW4A17337000	GUIDE PAPER AUXILIARY
011	004	C	AD	0CW4A17380000	SPRING TENSION
011	005	C	AD	0CW4A17401000	SPRING TENSION
011	006	C	AD	0CW4A17529000	CLAW FRONT
011	007	C	AD	0CW4A17538000	CLAW REAR
011	008	C	AC	0CWFC22120000	SCREW (M4×7)
011	009	C	AE	0CWFC25827000	CLIP
011	010	C	AP	0CW4A17271000	PULLEY (40T)
011	011	C	AN	0CW4A17272000	PULLEY (18T/29T)
011	012	C	AD	0CW4A17274000	GEAR (20T/32T)
011	013	C	AC	0CW4A17276000	FLANGE
011	014	C	AD	0CW4A17279000	GEAR (20T)
011	015	C	AD	0CW4A17280000	GEAR (30T/20T)
011	016	C	AD	0CW4A17330000	FLAG SENSOR

011	017	C	AD	0CW4A17331000	CAM
011	018	C	AC	0CW4A17332000	ARM LINK 1
011	019	C	AC	0CW4A17346000	SUPPORT PADDLE SHAFT
011	020	C	AD	0CW4A17347000	ARM LINK 2
011	021	C	AD	0CW4A17348000	ARM LINK 3
011	022	C	AD	0CW4A17351000	PULLEY (24T)
011	023	C	AE	0CW4A17366000	ARM LINK 4
011	024	C	AC	0CW4A18321000	SPRING COMPRESSION
011	025	C	AC	0CW4A17339000	FLANGE
011	026	C	AH	0CW4A17372000	GUIDE SAGTY REAR 1
011	027	C	AD	0CWFS21672000	BUSHING
011	028	B	AH	0CWWG85362000	IC (TLP1241)
011	029	B	AL	0CWXF21604940	BELT TIMING
011	030	B	AN	0CWXF21607640	BELT TIMING
011	031	C	AR	0CW4A17194000	GUIDE PAPER OUTLET UPPER
011	032	C	AT	0CW4A17427000	ELIMINATOR STATIC CHARGE
011	033	C	AF	0CW4B10396000	GUIDE SAGTY REAR 2
011	034	C	AH	0CW4A17406000	ROLLER PAPER OUTLET
011	035	C	AV	0CW4A17494000	ROLLER PAPER OUTLET ROLLER
011	036	C	AG	0CW4110P493//	RPLLER FEED
011	037	C	AK	0CW4A17531000	ROLLER PAPER OUTLET 1
011	038	C	AL	0CW4A17532000	ROLLER PAPER OUTLET 2
011	039	C	AD	0CW4110P363//	HOLDER PADDLE ROLLER 1
011	040	C	AN	0CW4A18888000	ROLLER PADDLE 1
011	041	C	AD	0CW4A17513000	CAM SENSOR FLAG
011	042	C	AE	0CW4A17585000	FLANGE
011	043	C	AN	0CW4A17333000	GUIDE PAPER LOWER
011	044	C	AC	0CW4A17283000	GEAR (14T)
011	045	C	AC	0CW4A17282000	GEAR (14T)
011	046	C	AE	0CW4A17286000	HOLDER ROLLER FRONT 1
011	047	C	AE	0CW4A17345000	HOLDER ROLLER FRONT 2
011	048	C	AS	0CW4A17379000	ROLLER BUNDLE UPPER
011	049	C	AF	0CW4B10396000	GUIDE SAFTY FRONT 2
011	050	C	AE	0CW4A17285000	HOLDER ROLLER REAR 1
011	051	C	AE	0CW4A17344000	HOLDER ROLLER REAR 2
011	052	C	AH	0CW4A17341000	GUIDE SAFTY FRONT 1
011	053	C	AD	0CW4B10846000	JUMP STOCK
011	054	C	AE	0CW4B10398000	WEIGHT
011	055	C	AE	0CW4A18896000	GUIDE
011	056	C	AF	0CW4B10591000	WASHER
011	057	C	AR	0CW4139P139//	EXIT ROLLER SHAFT
011	058	C	AE	0CW4A17192000	CAM SENSOR BRACKET
011	059	C	AP	0CW4F11565000	TRANSFER FRAME R
011	060	C	AR	0CW4A17234000	CAM SHAFT
011	061	C	AC	0CW4A18320000	SR-PAD
011	062	C	AK	0CW4A17202000	TRANSFER FRAME F
011	063	C	AT	0CW4A17237000	PDL SHAFT
011	064	C	AD	0CW4110P362//	DUMMY PADDLE HOLDER
011	067	C	AR	0CW4A17238000	ROLLER SHAFT UPPER
011	501	C	AC	0CWXD32200102	PIN DOWEL
011	502	C	AB	0CWXB47401007	SCREW TAPPING (M4×10)
011	##	C	AD	0CW4B10856000	DERIVERY SHEET
012					12.Fold Assembly 1/3
012	006	C	AG	0CW4A17299000	CAM SADDLE FRONT
012	011	C	AD	0CW4A17357000	PULLEY (27T)
012	017	C	AH	0CW4A17363000	CAM SADDLE REAR
012	018	C	AL	0CW4A17364000	GEAR (24T)

012	020	C	AF	0CW4A17376000	GEAR	(16T/42T)
012	021	C	AD	0CW4A17377000	GEAR	(21T)
012	022	C	BN	0CW4A17385000	ROLLER FOLD	
012	025	C	AE	0CW4A17388000	SPRING TENSION	
012	030	C	AC	0CW4A17533000	HOOK SPRING	
012	032	C	AG	0CW6903820000	BUSHING	
012	033	C	AD	0CW4A17566000	CLIP SHAFT	
012	036	C	AE	0CW4A17573000	BUSHING	
012	038	C	AD	0CW4A18330000	GEAR	(18T)
012	040	C	AR	0CW4A18332000	GUIDE PAPER DELIVERY LOWER	
012	042	B	BB	0CW4K14040000	CLUTCH ELECTROMAGNETIC	
012	044	C	AC	0CWFC22120000	SCREW	(M4×7)
012	046	C	AE	0CWFC25827000	CLIP	
012	048	C	AD	0CWFS21672000	BUSHING	
012	050	C	AC	0CW4A17476000	SPRING LEF	
012	054	B	AH	0CWWG85362000	IC	(TLP1241)
012	072	C	AD	0CW4A17525000	ROLLER	
012	073	C	AN	0CW4A17256000	ROLLER SHAFT	
012	074	C	AF	0CW4A17504000	HARNESS DACT	
012	075	C	AK	0CW4A17485000	TENSION BRACKET	
012	076	C	AS	0CW4F11567010	FRAME R	
012	077	C	AN	0CW4A17477000	TOP BRACKET	
012	078	C	AY	0CW4F11568010	FRAME F	
012	079	C	AT	0CW4A17227000	CAM SHAFT	
012	080	C	AC	0CW4A18323000	GUIDE PAD	
012	502	C	AC	0CWXD32200102	PIN DOWEL	
012	505	C	AC	0CWXD32300162	PIN DOWEL	
013					13.Fold Assembly 2/3	
013	001	C	AG	0CW4A17177000	GUIDE SWING FRONT	
013	002	C	AG	0CW4A17178000	GUIDE SWING REAR	
013	004	C	AD	0CW4A17295000	CAM FRONT	
013	005	C	AD	0CW4A17296000	CAM REAR	
013	007	C	AN	0CW4A17335000	PULLEY	(36T)
013	008	C	AC	0CW4A17339000	FLANGE	
013	010	C	AC	0CW4A17350000	PIN SADDLE SLIDER	
013	015	C	AD	0CW4A17361000	HOLDER ROLLER	
013	024	C	AD	0CW4A17387000	SPRING TENSION	
013	030	C	AC	0CW4A17533000	HOOK SPRING	
013	031	C	AD	0CW4A17551000	WASHER	
013	033	C	AD	0CW4A17566000	CLIP SHAFT	
013	034	C	AD	0CW4A17567000	CLIP SHAFT	
013	036	C	AE	0CW4A17573000	BUSHING	
013	037	C	AC	0CW4A18329000	ROLLER LINK	
013	039	C	AD	0CW4A18331000	GEAR	(17T)
013	043	C	AC	0CW4S19048000	SCREW STEPPED	
013	044	C	AC	0CWFC22120000	SCREW	(M4×7)
013	046	C	AE	0CWFC25827000	CLIP	
013	055	C	AL	0CW4A18327000	SPRING LEAF	
013	056	C	AK	0CW4A18326000	SPRING LEAF	
013	057	C	AP	0CW4A17480000	GUIDE DELIVERY PAPER	
013	058	C	AE	0CW4A18324000	PLATE REINFORCEMENT	
013	059	C	AD	0CW4A17322000	ROLLER FOLD	
013	060	C	AE	0CW4A17481000	HOLDER DELIVERY ROLLER	
013	068	C	AC	0CW4A17297000	ROLLER LINK	
013	071	C	AC	0CW4A17228010	SHAFT LINK	
013	073	C	AD	0CW4109P449//	SPRING TENSION	
013	074	C	AF	0CW4A17298000	ROLLER SADDLE	

013	075	C	AH	0CW4099K022//	PLATE OPENER FRONT
013	076	C	AK	0CW4F11570000	PLATE OPENER REAR
013	077	C	AG	0CW4A17181000	LINK COVER
013	078	C	AU	0CW4A17242000	F-IN CAM SHAFT
013	079	C	AN	0CW4A18325000	BASE SPRING PLATE
013	080	C	AL	0CW4A17203010	BASE BRACKET
013	081	C	AC	0CWXD21100402	E-RING
013	082	C	AB	0CWHW050FZS00	WASHER
013	083	C	AC	0CW4A18328000	PAD LINK
013	084	D	AN	0CW4A17180000	SADDLE COVER
013	085	C	AV	0CW4A17179000	SADDLE PLATE
013	086	C	AF	0CW4A17188000	SADDLE PLATE (SUB)
013	501	C	AB	0CWXB12401005	SCREW (M4×10)
013	503	C	AC	0CWXD32200142	PIN DOWEL
014					14.Fold Assembly 3/3
014	003	C	AE	0CW4A17290000	GEAR (8T)
014	009	C	AG	0CW4A17340000	GEAR (16T)
014	012	C	AP	0CW4A17358000	GEAR (16T/41T)
014	013	C	AK	0CW4A17359000	GEAR (15T/38T)
014	014	C	AK	0CW4A17360000	GEAR (24T)
014	016	C	AL	0CW4A17362000	GEAR (24T)
014	019	C	AF	0CW4A17365000	GEAR (16T)
014	023	C	AE	0CW4A17386000	SPRING COMPRESSION
014	026	C	AG	0CW4A17389000	SPRING TENSION
014	027	C	AE	0CW4A17403000	SPRING TENSION
014	028	C	AV	0CW4A17404000	ROLLER
014	029	C	AD	0CW4A17530000	PULLEY (27T)
014	034	C	AD	0CW4A17567000	CLIP SHAFT
014	035	C	AC	0CWFC21175000	SCREW
014	041	C	AN	0CW4H16456000	CABLE CONNECTING
014	044	C	AC	0CWFC22120000	SCREW (M4×7)
014	045	C	AT	0CW4H16450000	LED PCB UNIT
014	046	C	AE	0CWFC25827000	CLIP
014	047	C	AN	0CWBRG00019//	BEARING BALL
014	048	C	AD	0CWFS21672000	BUSHING
014	049	B	AM	0CWBLT00066//	BELT TIMING
014	051	C	AC	0CW4A17536000	CLIP SHAFT
014	052	C	AR	0CW4A17544000	ROLLER FOLD
014	053	C	AQ	0CW4A17545000	ROLLER FOLD SUB
014	061	C	AK	0CW4A17187000	GUIDE FOLD ROLLER 1
014	062	C	AE	0CW4A17309000	HOLDER GUIDE FRONT 1
014	063	C	AE	0CW4A17310000	HOLDER GUIDE REAR 1
014	064	C	AL	0CW4A17186010	GUIDE FOLD ROLLER 2
014	065	C	AE	0CW4A17311000	HOLDER GUIDE FRONT 2
014	066	C	AE	0CW4A17312000	HOLDER GUIDE REAR 2
014	067	C	AR	0CW4A17207000	GUIDE PAPER UPPER
014	069	C	AM	0CW4A17204000	GUIDE PAPER FEED LOWER
014	070	C	AC	0CW4A18322000	SPRING LEAF GROUNDING
014	071	C	AP	0CW4A17470000	SUB FRAME F
014	072	C	AX	0CW4A17254000	FOLD 1 SHAFT
014	073	C	AY	0CW4A17255000	FOLD 2 SHAFT
014	074	C	AF	0CW4A17175000	ROLLER FOLD SUPPORT PLATE FRONT
014	075	C	AF	0CW4A17176000	ROLLER FOLD SUPPORT PLATE REAR
014	502	C	AC	0CWXD32200102	PIN DOWEL
014	504	C	AD	0CWXD32300142	PIN DOWEL
014	506	C	AC	0CWXD32300182	PIN DOWEL
015					15.Staple Assembly 1/2

015		001	C	AD	0CW4A18206000	ROLLER TEMMSION
015		002	C	AN	0CW4A18207000	SPRING TENSION
015		003	D	AQ	0CW4110Q145//	COVER MOTOR
015		005	C	AE	0CW4A18217000	SUPPORT CAM STOPPER 1
015		010	C	AE	0CW4A17592000	SPRING TORSION
015		011	C	AD	0CW4A18225000	PULLEY (38T)
015		013	C	AF	0CW4A18904000	KNOB STAPLE MOVABLE
015		017	C	AH	0CW4A18905000	KNOB JAM CLEANING
015		018	C	AC	0CWFC30661000	CLIP
015		019	C	AC	0CWFC15034000	SCREW W/WASHER (M3×6)
015		021	C	AC	0CW4S19076000	SCREW (M3×8)
015		022	D	AR	0CW4A18238000	PANEL FRONT
015		023	D	AH	0CW4A18907000	COVER HANDLE
015		026	C	AQ	0CW4A18240000	GUIDE PAPER
015		027	C	AE	0CW4B10743000	SPRING COMPRESSION
015		028	C	AF	0CW4A17581000	GUIDE PAPER SUB
015		029	C	AD	0CW4A17584000	PIN MARKER
015		031	C	AD	0CW4A17583000	GEAR (42T)
015		032	C	AF	0CW4F11679000	PLATE TENSIONER
015		033	C	AC	0CWFC30779000	SCREW (M3×6)
015		035	C	AD	0CW4A18210000	PIN SLIDE
015		036	C	AC	0CW4A18198000	ROLLER
015		041	C	AW	0CW4H16506000	CABLE STAPLE 2
015		042	C	BE	0CW4K11070000	MOTOR STEPPING
015		043	C	AE	0CW4B10754000	FLANGE
015		044	C	AE	0CW4B10744000	PULLEY
015		045	C	AD	0CW4S10280000	SPRING TENSION
015		046	C	AH	0CW4F12053000	PLATE STAPLE TENSIONER
015		047	C	AD	0CW4B10746000	ROLLER TENSONER
015		048	C	AF	0CW4A18232000	GEAR (18T/66T)
015		049	B	AQ	0CWXF21804070	BELT TIMING
015		050	C	AF	0CW4B10742000	GUIDE
015		051	C	AC	0CW4A17590000	PAD STAPLE GUIDE
015		052	C	AC	0CWRA22452000	BUSHING
015		053	C	AE	0CW4B10740000	GEAR (16/29T)
015		054	C	AD	0CW4S10277000	SCREW (M4)
015		055	C	AF	0CW4A18881000	BUNDLE-WIRE GUIDE
015		056	C	AP	0CW4A18227000	BELT
015		057	C	AD	0CW4A18211000	FPC GUIDE
015		501	C	AC	0CWXD21100502	RING E
015		502	C	AB	0CWXB12300605	SCREW (M3×6)
015		503	C	AB	0CWXB47401007	SCREW TAPPING (M4×10)
015		504	C	AC	0CWXD21100642	RING E
015		505	C	AB	0CWXB12400607	SCREW (M4×6)
015		507	C	AD	0CWXD32300142	PIN DOWEL
015	901		E	DB	0CW4G14268020	STAPLE ASSEMBLY(INCLUDE BLOK16)
016						16.Staple Assembly 2/2
016		004	C	AF	0CW4A18215000	FRAME COUPLING
016		006	C	AF	0CW4A18218000	COUPLING
016		007	C	AF	0CW4A18219000	SPRING COMPRESSION
016		008	C	AF	0CW4A17591000	HOLDER STAPLER GUIDE ROLLER
016		009	C	AD	0CW4A17589000	ROLLER STAPLE GUIDE
016		012	C	AE	0CW4A18226000	GEAR (36T/38T)
016		014	C	AF	0CW4A18229000	GEAR (42T/32T)
016		015	C	AE	0CW4A18230000	PULLEY (24T)
016		016	B	AS	0CWXF21309000	BELT TIMING
016		020	C	AC	0CWFC25035000	SCREW W/WASHER (M3×6)

016		024	D	AE	0CW4A18265000	COVER SIDE RIGHT
016		025	D	AE	0CW4A18264000	COVER SIDE LEFT
016		030	D	AE	0CW4A18263000	COVER GEAR
016		034	E	BF	0CW4A18884000	STAPLE CARTRIDGE UNIT
016		037	E	AE	0CW4H16502000	STAPLER BASE PCB ASSEMBLY
016		038	E	AH	0CW4H16503000	STAPLER IN PCB ASSEMBLY
016		039	C	AK	0CW4H16504000	CABLE STAPLER
016		040	C	AH	0CW4H16505000	CABLE STAPLE 1
016		041	C	AQ	0CW4110Q167//	SETTING CARTRIDGE LABEL
016		501	C	AC	0CWXD21100502	RING E
016		504	C	AC	0CWXD21100642	RING E
016		506	C	AC	0CWXD32300122	PIN DOWEL
016		508	C	AC	0CWXD32200142	PIN DOWEL
016	901		E	DB	0CW4G14268020	STAPLE ASSEMBLY(INCLUDE BLOK15)
017						17.Packing Material & Accessories
017		002	C	AP	0CW4099P908//	PAD FIX DISPOSE ASSEMBLY
017		003	C	BG	0CWPF4110K002	ASS-PAD-SH-1
017		004	C	BG	0CWPF4110K003	ASS-PAD-SH-2
017		005	C	AC	0CWPF4088P220	MIRROR PAD (85×85)
017		006	C	AA	0CW040060FNBI	SCREW (4×6)
017		007	C	AT	0CW4110P906//	BOX-STAPLER
017		010	C	AN	0CWPF4110K004	ASS-PAD-HOLD
017		013	C	AA	0CW040100FNBI	SCREW
017		014	C	AC	0CW040180FNBP	SCREW
017		015	C	AD	0CW4110P411//	SCREW (4×18)
017		016	C	AC	0CW4099P913//	PACG-MAT-SD
017		017	C	AL	0CW4099P903//	JOINT
017		018	D	AQ	0CW4088P220//	VINYL BAG
017		019	D	AC	0CW2111P021//	VINYL BAG A
017		020	D	AE	0CW2142P320//	VINYL BAG
017		021	D	AE	0CW2216P524//	VINYL BAG A
017		022	D	AA	0CW616371////	VINYL BAG C (80×120)
017		023	D	AA	0CW1057P038//	VINYL BAG
017		025	D	AL	0CW4110P911//	PAD-TRAY
017		029	C	AH	0CW4A18952000	PLATE EARTH FRONT
017		030	C	AK	0CW4A18953000	PLATE EARTH REAR
018						18.Packing Material & Accessories[AR-PN1]
018		001	D	AC	0CW2111P021//	VINYL BAG A
018		002	D	AY	0CW1020K435//	PAD SET
018		003	D	AF	0CW1020P832//	VINYL BAG E
018		004	D	AH	0CW1020K375//	ASM-I/F
018		006	D	AN	0CW1020K374//	ASM-POWER
018		007	C	AC	0CW040060FZTW	SCREW
018		008	D	AA	0CW616371////	VINYL BAG C (80×120)
018		010	D	AF	0CW4B10489000	LABEL
020						20.DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
020		001	B	BB	0CW4110K323//	EP-ROM (OKI)
020		002	B	AN	0CWWA70484000	IC S-93C46ADP EP-ROM (S-93C46ADP)
020	901		E	CD	0CW4110K322//	DC CONTROLLER PCB ASSEMI(OKI)

LOCATION